

## Сканматик 2.21.1 Таблица применяемости Geely

Сокращения: **ECM** – модуль управления двигателем; **TCM**–модуль АКПП, **ABS**–антиблокировочная система тормозов, **BCM**–модуль электроники кузова, **SRS**–подушки безопасности, **ICU**–щиток приборов, **TPMS**–контроль давления в шинах,**A/C**–кондиционер, **ПЕ** – переменные, **ИМ** – исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – ошибки (чтение и сброс), **ПС** – паспорт.

| <b>МК / МК CROSS</b> |              | <b>Примечание</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>            |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| ECM                  | MT20U2       |                   | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ, сброс адаптаций |
| ABS                  | МК-70        |                   | +         | +         | +         | +         |                                 |
| SRS                  | BOSCH AB8.0E |                   | +         | +         | +         | +         | Конфигурация                    |
| <b>EMGRAND EC7</b>   |              | <b>Примечание</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>            |
| ECM                  | BOSCH M7     | 4G18              | +         | +         | +         | +         | Сброс адаптаций                 |
| ECM                  | DELPHI MT80  | 4G15              | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ                  |
| TCM                  | CVT          |                   | +         | -         | +         | +         |                                 |
| TCM                  | DSI 6AT      |                   | +         | -         | +         | +         |                                 |
| ABS                  | BOSCH8       |                   | +         | +         | +         | +         |                                 |
| ABS                  | CONTINENTAL  |                   | +         | +         | +         | +         |                                 |
| SRS                  | AVTOLIV-FE1  |                   | +         | -         | +         | +         |                                 |
| BCM                  | CONTINENTAL  |                   | +         | +         | +         | +         | Конфигурация, самодиагностика   |
| ICU                  | CONTINENTAL  |                   | -         | +         | +         | -         |                                 |
| TPMS                 |              |                   | +         | -         | +         | +         | Калибровка датчиков             |
| A/C                  | SIEMENS      |                   | +         | -         | -         | +         |                                 |
| <b>EMGRAND X7</b>    |              | <b>Примечание</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>            |
| ECM                  | DELPHI MT80  | 4G20              | +         | +         | +         | +         | Адаптация ДПКВ                  |
| <b>GX2</b>           |              | <b>Примечание</b> | <b>ПЕ</b> | <b>ИМ</b> | <b>ОШ</b> | <b>ПС</b> | <b>Дополнительно</b>            |
| ECM                  | BOSCH M7     | MR479Q            | +         | +         | +         | +         | Сброс адаптаций                 |